




Bedienungsanleitung

Keramik Heizung

ECO-355





Sehr geehrter Käufer,

wir möchten Ihnen zu diesem Kauf gratulieren und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt.

Falls wider Erwarten eine Störung oder sonstige Probleme auftreten sollten, melden Sie sich bitte gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.

Dear buyer,

we would like to congratulate you on this purchase and want you to have fun with the product.

If contrary to expectation a disturbance or other problems should occur, please contact us. We are happy if we can help you.

Kontakt:

info@enstore.de

Tel.: 07032-9190379

SICHERHEITSHINWEISE

Warnung: Brandgefahr, Stromschlag, Körperverletzung und Sachschaden.

Befolgen Sie vor der Verwendung dieses Geräts immer die Sicherheitshinweise bei Montage, Verwendung und Wartung.

SICHERHEITSHINWEISE (Verwendung)


- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundene Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, sofern sie nicht ständig beaufsichtigt werden. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- oder ausschalten, wenn es in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten am Benutzer durchführen.

VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss der Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen gewidmet werden.

- Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- **VORSICHT:** Um eine Gefahr durch versehentliches Zurücksetzen der Wärmeabschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie einen Timer versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird .
- **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, Decken Sie nicht die Heizung ab -Die Heizung darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Mittel zum Trennen mit einer Kontakttrennung in allen Polen müssen gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert werden.
- Die Heizung muss mindestens 1,8 m über dem Boden installiert werden.
- Mittel zum Trennen mit einer Kontakttrennung in allen Polen müssen gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung integriert werden.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Umgebung eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbades.

INSTALLATION


Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und halten Sie einen Abstand von mindestens 2,05m zum Boden ein. Nachdem Sie das Kunststoffrohr verstaut haben, befestigen Sie den Schlaghaken mit einer Schraube am Rohr. Stellen Sie sicher, dass der Kesselhaken fest ist, und hängen Sie die Heizung auf. Der Clip unter dem Haken sollte in die Falz des Heizungsbodens eingesetzt werden.




BEDIENUNG


AN - AUS


Drücken Sie den EIN-AUS-Schalter, um das Gerät EIN (I) oder AUS (O) zu schalten.


 = Power

Stand-by mode


 = Modus




 = Heizen mit halber Leistung (1000W)


 = Heizen mit voller Leistung (2000W)


P = Wochen-Timer-Einstellung

 = Schutzmodus bei offenem Fenster


°C = Temperatur einstellen

 = Schwingen

 = Timer (Ein- /Ausschalten)




LÜFTER MIT HEIZUNG (BY CONTROL PANEL)


- Drücken Sie die -aste, um einen der folgenden Modi auszuwählen:




Stoppt, geht in Stand-By Modus (der Lüfter stoppt 30 Sekunden nachdem der Stand-By Modus geschaltet wurde.)



Lüfter ohne Heizung



Heizung bei halber Leistung




Heizung bei voller Leistung

Die Standardeinstellungstemperatur ist 23 ° C, wenn das Licht ° C ausgeschaltet ist.


- Drücken Sie erneut  um das Gerät auszuschalten.


Stoppt, indem Sie in den Standby-Modus wechseln (Der Lüfter stoppt 30 Sekunden nachdem der Standby Modus angewählt wurde).



TEMPERATUR EINSTELLUNGEN (NUR ÜBER DIE FERNBEDIENUNG)

- Drücken Sie  um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie + oder - zum Einstellen der Einstelltemperatur von 10°C bis 49°C.
(das Licht °C ist an).

Bei einer Raumtemperatur unter 15 ° C ist die Einstellungstemperatur 25°C, die Anzeige ist wie auf dem Bild dargestellt.

- Drücken Sie  um die Temperatureinstellung abzubrechen





) oder volle Leistung ().
das Licht °C ist aus) und die Heizung auf halbe Leistung zu wählen (Die Heizung arbeitet automatisch mit voller Leistung, sobald die Raumtemperatur 4°C unter der eingestellten Temperatur liegt.

Die Heizung arbeitet automatisch mit halber Leistung, wenn die Raumtemperatur zwischen 0°C und 2°C unter der eingestellten Temperatur liegt. Die Heizung schaltet sich aus, wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist.

Der Lüfter arbeitet 30 Sekunden lang, um sich abzukühlen, und um die Komponente zu schützen. Dann stoppt der Lüfter und das Gerät geht in den Standby-Modus.

Die Heizung schaltet sich wieder ein, wenn die Raumtemperatur 2 ° C unter die eingestellte Temperatur fällt.

EINSCHALT-TIMER



Drücken Sie  um die Einschaltzeit in 1-12 Stunden einzustellen (Das Licht  ist an).

Die Anzeige verringert sich automatisch um 1 Stunde für jede verstrichene Stunde. Wenn die Einschaltzeit für den Termin erreicht ist, wird das Produkt automatisch eingeschaltet. Die Standardeinstellungstemperatur ist 23 ° C.

Wenn die Einstellungstemperatur und das Wochenprogramm nicht eingestellt werden, schaltet sich das


Gerät nach dem kontinuierlichen Programm automatisch aus.

AUSSCHALT-TIMER


Drücken Sie  um die Ausschaltzeit in 1-12 Stunden einzustellen (Das Licht  ist an).

Die Anzeige verringert sich automatisch um 1 Stunde für jede verstrichene Stunde. Wenn die Ausschaltzeit für den Termin erreicht ist, wird das Produkt automatisch ausgeschaltet.

ZEIT EINSTELLUNG (NUR ÜBER DIE FERNBEDIENUNG)

- Drücken Sie  um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie **SET** um die "Stunde" anzeigen zu lassen
- Drücken Sie **+** oder **-** um die aktuelle Stunde einzustellen (**00** bis **23**).
- Drücken Sie **SET** um die "Minute" anzeigen zu lassen
- Drücken Sie **+** oder **-** um die aktuelle Minute einzustellen (**00** bis **59**).
- - Drücken Sie Drücken Sie **SET** um den "Tag" anzeigen zu lassen
- Drücken Sie **+** oder **-** um den richtigen Tag einzustellen (**d1**= Montag, **d2**= Dienstag, **d3**= Mittwoch, **d4**= Donnerstag, **d5**= Freitag, **d6**= Samstag, **d7**= Sonntag - Drücken Sie **OK** um die Einstellungen zu bestätigen.

Beispiel: Mittwoch, 9:30 Uhr, Temperatur = 25°C:




Um die Einstellungen zu überprüfen drücken Sie erneut **SET**.

Wenn das Gerät am Hauptschalter ausgeschaltet wird muss die Einstellung erneut vorgenommen werden.

WOCHENPROGRAMM EINSTELLEN (NUR MIT FERNBEDIENUNG)

Die aktuelle Uhrzeit / Tag muss eingestellt sein um diese Einstellung vornehmen zu können.


1. Drücken Sie  um das Gerät einzuschalten.
2. Drücken Sie **P** um die wöchentliche Programmeinstellung aufzurufen (das Licht **P** leuchtet)
3. Drücken Sie **DAY** zum Einstellen des Tages der Programmaktivierung (**d1, d2, d7...**)
4. Drücken Sie **EDIT** zum Einstellen der Zeitraumnummer (**P1, P2, ... P6**)
5. Drücken Sie **TIME/ON** zum Einstellen der Einschaltzeit (**00, 01, 02, ..., 24**) Minuten kann man nicht einstellen.
6. Drücken Sie **TIME/OFF** zum Einstellen der Betriebszeit (**00, 01, 02, ..., 24**) Minuten kann man nicht einstellen, Ausschaltzeitpunkt kann nicht vor dem Einschaltzeitpunkt liegen.
7. Drücken Sie **+** or **-** zum Einstellen der Einstelltemperatur für diesen Zeitraum.
8. Drücken Sie **OK** um die Einstellung zu bestätigen.
9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7, um eine andere Zeitraumnummer für denselben Tag festzulegen.
Für jeden Wochentag stehen bis zu 6 Programme zur Verfügung.
10. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8, um die anderen Wochentage festzulegen.

Drücken Sie **P**, um das Wochenprogramm zu aktivieren (das Licht **P** leuchtet) oder um es zu deaktivieren (das Licht **P** ist aus).




Nachdem die obigen Einstellungen abgeschlossen sind und das **P**-Programm ausgeführt wird, drücken Sie **DAY / EDIT TIME / ON** und **TIME / OFF**, um die Einstellzeit für jeden Tag und jeden Zeitraum zu überprüfen.


Wenn die Einschaltzeit mit der Ausschaltzeit übereinstimmt, wird das Gerät in den Standby-Modus gesetzt. Wenn die Einstelltemperatur nicht eingestellt ist, beträgt die Standardeinstellungstemperatur 23°C. Bei einer höheren Raumtemperatur von 23 ° C wird das Gerät nicht eingeschaltet.

Zum Beispiel: Einstellen der Arbeitszeit für Montag, den 1. Programm, von 7:00 bis 13:00 Uhr:



Modus: OFFENES FENSTER (NUR MIT FERNBEDIENUNG)

- Drücken Sie  um das Gerät einzuschalten
- Drücken Sie  um den Modus zu aktivieren
- Drücken Sie **+** oder **-** um die Temperatur für den Modus einzustellen
- Drücken Sie  um den Modus zu deaktivieren



Wenn in diesem Modus die Raumtemperatur in weniger als 10 Minuten zwischen 5°C und 10°C schwangt, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

Wenn der „Offene Fenstermodus“ und das wöchentliche Timer-Programm gleichzeitig ausgeführt werden und das Gerät in der wöchentlichen Zeit ausgeschaltet wird, wird das Gerät nicht eingeschaltet. Wenn es sich bereits im wöchentlichen Timer einschaltet, arbeitet das Gerät als Einstellungstemperatur im Offenen Fenstermodus.


FERNBEDIENUNG

Bitte verwenden Sie eine 3Volt Lithiumbatterie CR2025


HINWEIS: Die Fernbedienungstasten erfüllen dieselben Funktionen wie die auf dem Bedienfeld des Geräts.

Bitte verwenden Sie eine 3Volt Lithiumbatterie CR2025

HINWEIS: Die Fernbedienungstasten erfüllen dieselben Funktionen wie die auf dem Bedienfeld des Geräts.




1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung nach unten schieben und den kleinen Teil auf der linken Seite nach rechts drücken (siehe Abbildung)
2. Legen Sie die Zelle unter Beachtung der Polarität in das Fach ein
3. Schließen Sie das Batteriefach.



REINIGUNG UND WARTUNG

- **Warnung:** Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.
- **Warnung:** Lassen Sie das Gerät vor der Benutzung oder Reinigung vollständig abkühlen.
- Um Brandgefahr oder Stromschlag im Gerät zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Außenwand des Geräts, indem Sie es vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch mit sehr wenig oder ohne Seife abreiben.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lufteinlass- und Auslass Öffnungen des Lüfters, das geht am Besten mit einem Staubsauger.

UMWELTSCHUTZ UND ENTSORGUNG



Wenn dieses Symbol auf einem Produkt oder einer Batterie abgebildet ist, bedeutet dies, dass es sich nicht um allgemeinen Hausmüll handelt. Einige Chemikalien, die in elektrischen / elektronischen Produkten oder Batterien enthalten sind, können gesundheits- und umweltschädlich sein. Entsorgen Sie nur Elektro- / Elektronik- / Batterieteile an Orten, die für die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien vorgesehen sind. Ihre Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung um die Umwelt zu schützen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Typbezeichnung: ECO-355
- Ausgangsleistung: 2000W
- Power: 220-240V ~ 50Hz



- Class II
- Bedingt Spritzwassergeschützt: IP22 - Geschützt gegen 15 Grad Winkel fallende Wassertropfen (Kondensation).

INFORMATIONEN ÜBER ELEKTRISCHE LOKALE HEIZLÜFTER


Modelkennung: ECO-355					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Item	Einheit
Heizleistung				Art des Wärmeeingangs, nur für elektrische Raumheizgeräte	
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,0	kW	manuelle Wärmeregulierung mit integriertem Thermostat	[no]
Minimale Wärmeabgabe (indikativ)	P_{min}	0	kW	manuelle Wärmeregulierung mit Rückmeldung der Raum- und / oder Außentemperatur	[no]
Maximale kontinuierliche Wärmeabgabe	$P_{max,c}$	2,0	kW	elektronische Wärmeladungsregelung mit Raum- und / oder Außentemperaturrückmeldung	[no]
Hilfsenergieverbrauch				Lüfterunterstützte Wärmeabgabe	
Bei nominaler Wärmeabgabe	e_{lmax}	0	kW	Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Bei minimaler Wärmeabgabe	e_{lmin}	0	kW	einstufige Wärmeabgabe und keine Raumtemperaturregelung	[no]
Im standby modus	e_{lsb}	0,001	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[n]
Kontaktinformationen		Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 7, 71154 Nufringen, Tel.: 07032-9190379			

echos

User Manual

Ceramik Heater

ECO-355



FIRST INSTRUCTIONS

Warning: risk of fire, electric shock, physical injuries and material damage.

Before using this appliance, always follow the safety advice during assembly, use and maintenance.

SAFETY ADVICE (Use)

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater - The heater must not be located immediately below a socket-outlet.

- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.


- The heater must be installed at least 1,8m above the floor.

- Means for disconnection having a contact separation in all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or swimming pool.

INSTALLATION


Drill two holes in wall and have a distance of 2.05m from the ground. The diameter of the hole just contained the inflated plastic pipe. After tucked the inflated plastic pipe, fixed pothook on the pipe with screw. Make sure pothook fastness and hang the heater. The clip under the pothook should be inserted rabbet of the heater bottom.



THE CONTROLS

ON-OFF

- Press the ON -OFF switch to switch the appliance (O).



=Power

=Mode selection

= Heating on half power (1000W)

= Heating on full power (2000W)

P = Weekly programming



= Open window Mode

°C = Setting temperature

= swing



= Timer (Turn-on/Turn-off)

Stand-by mode




FAN AND HEATING (BY CONTROL PANEL)


Press the button to select one of the following mode



Stops by going into standby Fan without heating Heating on half power
(the fan stops 30 seconds after the stand-by was set)



Heating on full power with swing







Heating on full power

The default setting temperature is 23°C when the light °C is off

Press to switch on the appliance

- Press + or - to set the setting temperature from 10°C to 49°C (the light °C is on). If room temperature is 15°C, setting temperature 25°C, the display shows as the picture does:



Press  to cancel the temperature setting (the light °C is off) and to choose the heating on half power () or full power ().



The heater working on full power when the room temperature is 4°C lower than the setting temperature.

The heater working on half power when the room temperature is between 0° and 2°C lower than the setting temperature.

The heater switches off when the room temperature is higher than the setting temperature. the fan working 30 seconds to make inside cool to protect component, then fan stop, the unit enter into standby.



The heater switches on again when the room temperature falls 2°C below the setting temperature.

TURN ON TIMER

Press  to set the appointment turn-on time in 1-12 hours (the light  is on). The display automatically decreases 1 hour for each hour passed. When the appointment power-on time arrived, the product will automatically turn on. The default setting temperature is 23°C. If not setting the setting temperature and weekly program, the unit will automatically turn-off after continuous-by.


For example to set appointment turn-on time to 8 hours

TURN-OFF TIMER


Press  to set the appointment turn-on time in 1-12 hours (the light  is on)

When the appointment power-off time arrived, the product will automatically turn off. The default setting temperature is 23°C


For example to set appointment turn-off time to 8 hours



SET CURRENT TIME (ONLY BY REMOTE CONTROL)

- Press  to switch on the appliance.
- Press **SET** to display the hour.
- Press **+** or **-** to set the current hour (**00** to **23**). - Press **SET** again to display the minute.
- Press **+** or **-** to set the current minute (**00** to **59**). - Press **SET** again to display the day of week.
- Press **+** or **-** to set the current day (**d1**= Monday, **d2**= Tuesday, **d3**= Wednesday, **d4**= Thursday, **d5**= Friday, **d6**= Saturday, **d7**= Sunday)
- Press **OK** to confirm the setting


For example, Wednesday 9:30, Setting temperature = 25°C:



To check the current time and setting temperature, press **SET** again.

If main switch off or power cut off, it need reset the time

The current time must be set before any programming.


Press  to switch on the appliance.

1. Press **P** to enter into weekly program setting (the light **P** is on)
2. Press **DAY** to set the day of program activation (**d1, d2,d7...**)
3. Press **EDIT** to set the time period number (**P1, P2,...P6**)
4. Press **TIME/ON** to set the turn-on time (**00, 01, 02....,24,**) *Cannot set to minutes*
5. Press **TIME/OFF** to set the turn-off time (**00, 01, 02,...., 24**) *Cannot set to minutes. TIME/OFF cannot be less than TIME/ON.*
6. Press **+** or **-** to set the setting temperature of this time period
7. Press **OK** to confirm the setting
8. Repeat steps 3 to 7 to set another time period number for the same day. *Up to 6 programs are available for each day of the week.*
9. Repeat steps 2 to 8 to set the others days of the week.
10. Press **P** to active the weekly program (the light **P** is on), or to disable it (the light **P** is off).


After the above setting are completed and **P** program is work, press **DAY / EDIT TIME/ON** and **TIME/OFF** to check the setting time of each day and time period. When the turn-on time is same as the turn-off time, the appliance is instant by mode.

If the setting temperature is not set, the default setting temperature is 23°C. If room temperature higher 23°C, the appliance is not switch on. The weekly program is erased when the switch is turned off.

For example: Setting Monday 1st period working time 7:00 to 13:00:






SET OPEN WINDOW (ONLY BY REMOTE CONTROL)


- Press  to switch on the appliance, heating for a moment until stability.

- Press  to active the open window mode (the light  is on).

- Press + or - to set the setting temperature for the open windows function.

- Press  to disable the open window mode (the light  is off). The appliance will resume to previous working mode.



During open window mode, if the room temperature drops from about 5°C to 10°C in less than 10 minutes, the appliance will stop working and enter into stand-by mode. Press  again to switch on the appliance.


If open-window mode and weekly timer program simultaneously, if the appliance turn off in weekly time, the appliance is not turned on. If it already turn on in weekly timer, the appliance working as the setting temperature under open-window mode.

REMOTE CONTROL

The remote control requires 1 CR2025 3V lithium battery (included)

Important: Follow the instructions of use and the recycle rules given on the battery packaging.

1. Open the battery compartment by sliding the cover down.
2. Insert the battery into the compartment, observing the polarity in the diagram (see drawing).
3. Close the battery compartment.



MAINTANCE AND CLEANING

- **Warning:** Never use detergent, chemical damage plastic parts.
- **WARNING:** Let the appliance cool down completely before handling or cleaning. - To prevent risk of fire or electrocution inside the appliance.
- Clean the outside wall of the appliance by rubbing it gently with soft, damp cloth, either with or without soap.
- Regularly clean the air inlet and outlet vents of the fan.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



This symbol is known as the 'Crossed-out Wheelie Bin

Symbol'. When this symbol is marked on a product or battery, it means that it should general household waste. Some chemicals contained within electrical/electronic products or batteries can be harmful to health and the environment. Only dispose of electrical/electronic/battery items in se which cater for the recovery and recycling of materials contained within.

Your co-operation is vital to ensure the success of these schemes and for the protection of the

environment. **Disposal of an exhausted batteries** To preserve natural resources, place batteries properly.

Consult your local waste authority for information regarding available recycling and /or disposal options.

TECHNICAL INFORMATION

- Reference : ECO-355
- Rating power : 2000W
- Power : 220-240V ~ 50Hz



- Class II
- Waterproof: IP22 - Protected against 15 degree angle falling drops of water (condensation).

INFORMATION REQUIREMENTS FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS

Model identifier(s): ECO-355					
Item	Symbol	Value	unit	Item	unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	2,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2,0	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	
At nominal heat output	e_{lmax}	0	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	e_{lmin}	0	kW	single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	e_{lsb}	0,001	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Contact details:	Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 7, 71154 Nufringen, Germany +49 7032-9190379				

Konformitätserklärung

Hersteller: Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 71154 Nufringen, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien.

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS 2015/863EU

